

TIPS VOOR OPLAADBARE HOORTOESTELLEN van GN ReSound

Hierbij willen we u enkele tips meegeven over het oplaadproces van uw hoorapparaten. Als u vragen heeft, staan we steeds voor u klaar! Team Hoorzorg Van Looveren

- ✓ Uw hoortoestel schakelt automatisch aan van zodra u het hoortoestel uit de oplader haalt. En het schakelt automatisch uit als u het in de oplader plaats. U kan echter steeds manueel uw hoortoestel aan- en uitzetten via de drukknop op het hoorapparaat. Dit doet u door de drukknop gedurende 5 seconden in te drukken. Bij het aanzetten gaat het groene ledlampje even oplichten op het toestel, bij het uitschakelen knippert het lampje 3 keer groen.
- ✓ Een dagelijkse oplaadbeurt wordt beschouwd als normaal gebruik. Maak er dus een gewoonte van uw oplaadbare hoortoestellen elke nacht in de oplader te plaatsen.
- ✓ Een volledige oplaadbeurt duurt maximaal 3u. De autonomie van een opgeladen hoortoestel bedraagt 24u tot 30u. Wanneer u uw toestel uit de lader haalt of het erin plaatst lichten de ledjes vooraan op de lader gedurende 10 seconden op. Zij geven de laadstatus van uw hoortoestel weer. Eén lichtje is 20% geladen, twee lichtjes is 40 % geladen, enz.
- ✓ De ingebouwde accu is een lithium-ion accu. Deze batterijen hebben geen geheugen. U hoeft dus niet te wachten tot de batterij van uw hoortoestel volledig leeg is alvorens hem op te laden. Omgekeerd kan het ook geen kwaad het oplaadproces te stoppen als de batterij nog niet volledig opgeladen is.
- ✓ Voor een betrouwbare en veilige werking wordt aangeraden enkel de meegeleverde USB-kabel en stekker te gebruiken.
- ✓ De oplader van uw hoortoestel beschikt over een ingebouwde powerpack. Deze laadt op als de oplader in het stopcontact steekt. Na een nacht laden is zo, niet enkel uw hoortoestel, maar ook de ingebouwde powerpack volledig opgeladen. Zo kan u tot 3 maal toe uw toestellen laden zonder dat u elektrische voeding nodig heeft. De ledjes achteraan op de oplader geven de status van de lader weer. Deze leds zijn zichtbaar tijdens de eerste seconden na het verwijderen of connecteren van de oplader met de voeding.
- ✓ Indien u door omstandigheden de hoortoestellen lange tijd niet gebruikt, wordt aangeraden de voeding van de lader uit te trekken en/of de hoortoestellen uit de oplader te halen.
- ✓ Als u uw hoortoestellen toch langer dan 24 uur in de lader laat zitten, gaat de lader in stand-by modus en schakelt de voeding van de hoortoestellen uit. Als de lader geen accuvoeding meer heeft tijdens het laden van de hoortoestellen, worden de hoortoestellen geïnstrueerd de voeding uit te schakelen om energie te sparen. Hierdoor zullen de hoortoestellen, wanneer u ze uit de lader haalt, niet zoals gewoonlijk automatisch aanschakelen!! Druk dan 5 seconden op de drukknop om de hoortoestellen handmatig in te schakelen.
- ✓ Bewaar de oplader en de hoortoestellen op een droge plaats en bij kamertemperatuur. Een hoortoestel kouder dan 0°C wordt niet onmiddellijk geladen. Het operationele temperatuurbereik van de oplader ligt tussen 0°C en 40°C.
- ✓ Wanneer het hoortoestel is blootgesteld aan vochtige omgevingen of bij transpiratie, is het aangewezen van uw hoortoestel te drogen. Het is mogelijk om in de oplader een droogtablet te plaatsen zodat u naast het opladen 's nachts, ook uw hoortoestellen kan laten drogen. Vergeet zeker de lader niet te sluiten zodat de droogtablet optimaal kan werken.